Ведомость объемов работ по перепланировке территории (окончание)

№№	Наименование	Ед. изм	Кол.	Примечание
17	После расшивки все швы очистить, обеспылить, и промыть водой под			
	давлением	п.м.	208,2	
18	Очищенные штробы увлажнить и зачеканить составом "Кальматрон-			
	Шовный" ТУ 5745-011-47517383-2011	п.м.	208,2	
19	На подготовленную поверхность нанести декоративную			
	гидрофобную штукатурку (спуск в ремонтное отделение)	$м^2$	45,7	
20	В помещении ремонтного отделения восстановить отделочное			
	покрытие (выравнивающая штукатурка, шпатлевка, окраска)	$м^2$	18,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
	4	

Формат А4