Ведомость объемов работ по перепланировке территории (начало)

№№	Наименование	Ед. изм	Кол.	Примечание
1	Демонтаж сущ. растительного слоя газонов	$м^3$	6,1	
2	Демонтаж сущ. растительного слоя газонов	$м^3$	5,4	
3	Демонтаж сущ. бордюрного камня	тн.	1,4	
4	Демонтаж сущ. тратуарной плитки	$м^2$	6,9	
5	Демонтаж сущ. бетонной отмостки	$м^3$	0,5	
6	Произвести выемку существующего грунта на глубину 4,2 м	$м^3$	179,0	
7	Очистить поверхность стенки от остатков грунта, повреждённой			
	старой гидроизоляции и прочего загрязнения до чистого бетона	$м^2$	86,1	
8	Все вертикальные и горизонтальные швы между фундаментными			
	блоками расшить на всю ширину шва, глубина штробы 30 мм	п.м.	217,3	
9	После расшивки все швы очистить, обеспылить, и промыть водой под			
	давлением	п.м.	217,3	
10	Очищенные штробы увлажнить и зачеканить составом "Кальматрон-			
	Шовный" ТУ 5745-011-47517383-2011	п.м.	217,3	
11	Затереть наружную поверхность стенки камеры цементно -			
	песчаным раствором М100	$м^2$	86,1	
12	Выполнить гидроизоляцию битумно-полимерным материалом			
	Техноэласт ЭПП в два слоя по огрунтовке праймером	$м^2$	86,1	
13	Произвести обратную засыпку котлована грунтом без включения			
	валунов и строительного мусора с тщательным послойным			
	уплотнением до k=0,98	$м^3$	179,0	
14	Выполнить планировку площадки согласно прилагаемым листам			
15	Очистить от штукатурки внутреннюю поверхность стенки (спуск в			
	ремонтное отделение, ремонтное отделение)	$м^2$	64,1	
16	Все вертикальные и горизонтальные швы между фундаментными			
	блоками расшить на всю ширину шва, глубина штробы 30 мм	п.м.	208,2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
	3	

Формат А4